



KÄYTTÖNOTTO

- Kiinnitäkää Ethernet-kaapeli puhelimen alla olevaan liittimeen (lukee: NET).
- Kiinnitäkää mukana tullut kierrejohto luuriin ja puhelimen alla olevaan liittimeen (luurin kuva).
- Kiinnitäkää virtajohto (muuntaja) puhelimen alla olevaan liittimeen (lukee: DC 5V). Puhelin rekisteröityy automaattisesti, odottakaa 30 sekuntia. Puhelin on käyttövalmis.

SOITTAMINEN

- SOITTOTAPA 1
Nostakaa luuri ja syöttäkää puhelinnumero, painakaa lopuksi **OK**-näppäintä (hopeisen menun oikealla puolella, V).
- SOITTOTAPA 2
Syöttäkää puhelinnumero nostamatta luuria ja painakaa **OK**-näppäintä. Puhelimen kaiutin on automaattisesti päällä.
- KOTIMAAHAN
Suuntanumero puhelinnumeron alkuun (esim. 09).
- ULKOMAILLE
Numeron alkuun 00 ja maatunnus.

VIKATILANTEESSA

- Jos näytölle ilmestyy teksti "NR", käynnistä ensin modeemi ja sen jälkeen Snom. Jos tämä ei auta, ole hyvä ja ota yhteyttä GBC:n tukeen.

Toiminnot



GBC Networks Oy

Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki Puh 09 3478 3600 Fax 09 3478 3669 www.gbc.fi

Muut toiminnot

- SOITTO VIIMEKSI VALITTUUN NUMEROON - Paina **REDIAL**, selaa numero, paina **OK**.
- KAIUTTIMEN KÄYTTÖ - Paina **SPEAKER**-näppäintä ja laske luuri. Sulkekaa puhelu painamalla **RUKSIA**.
- PUHELUN POIMINTA – Paina joko erillistä poimi-näppäintä tai pikavalintaa, josta haluatte puhelun poimia.
- PUHELUN YHDISTÄMINEN – Paina **TRANSFER** ja pikavalintaa. Laske luuri.
- PUHELUN YHDISTÄMINEN – Paina **TRANSFER**, syöttäkää puhelinnumero ja paina **OK**. Laske luuri
- PUHELUN YHDISTÄMINEN VÄLIKYSELYLLÄ – Paina **HOLD**, jolloin puhelu 1 menee pitoon. Valitse numero.
 1. Jos vastaanottaja ottaa puhelun, paina **TRANSFER** kaksi kertaa – puhelu yhdistyy ja voit laskea luurin.
 2. Jos vastaanottaja ei vastaa, paina **RUKSIA** ja sitten **HOLD** ja puhelu 1 on taas linjalla
 3. Jos vastaanottaja ei halua ottaa puhelua, toimi kuten kohdassa kaksi.
- KONFERENSSIPUHELU – Paina **HOLD** – puhelu 1 menee pitoon. Soita toiseen numeroon ja paina **CONFERENCE**. Nyt kaikki kolme kuulevat toisensa.
- ÄLÄ HÄIRITSE –TOIMINTO – Paina **DND** – näytölle tulee teksti ÄläH, eli Älä Häiritse. Vastaamattomat puhelut kertyvät. Paina uudestaan **DND**, kun haluat poistaa sen.
- PUHELUTIEDOT – Vastaamattomat, vastatut ja soitetut puhelut näet, kun painat Loki.
- TIEDOTTEEN ÄÄNITTÄMINEN
 1. Kun käytössä yksi TAI henkilökohtainen viesti: Paina *77 ja **OK** - äänitä tiedote piipin jälkeen. Kuuntele painamalla *99 ja **OK**. Aktivoi painamalla *44 ja **OK**.
 2. Kun käytössä useampia tiedotteita: Paina *77X ja **OK** (X = 1-5) - äänitä tiedote piipin jälkeen. Kuuntele painamalla *99X ja **OK**. Aktivoi painamalla *44X ja **OK**.
- VASTAAJAN KUUNTELU - Kuullaksenne viestit painakaa * 97 TAI **RETRIEVE**.

A faint, light blue world map is visible in the background of the footer section, centered behind the contact information.

GBC Networks Oy

Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki Puh 09 3478 3600 Fax 09 3478 3669 www.gbc.fi



Selainkäyttöliittymä

SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ

Puhelimesi toimintoja, kuten puhelinmuistiota, on helppo muokata internet-selaimelta.

1. Paina HELP-näppäintä

2. Paina IP-osoite

3. Kirjoita näkemäsi osoite selaimen osoiteriville: <https://192.168.1.123> .

(Yllä oleva on esimerkki)

Osoite kannattaa tallentaa esim. selaimesi kirjanmerkkeihin.

Sisäänkirjautuminen:

käyttäjätunnus: user

salasana: Erikseen GBC:n teille toimittama

A faint, light blue world map is visible in the background of the footer section, centered behind the company name and contact information.

GBC Networks Oy

Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki Puh 09 3478 3600 Fax 09 34783669 www.gbc.fi



Selainkäyttöliittymä

Koti

Kirjoittamalla (tai kopioi - liitä) valitse numero –laatikkoon numeron voit soittaa ko. numeroon.

Tällä sivulla näet myös soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet puhelut.

Osoitekirja

Tässä voit lisätä puhelimeesi nimet ja numerot – osoitekirjaan mahtuu 100 yhteystietoa. Merkinnät voit lukea myös puhelinlaitteesta Directory-napista.

Pikavalinta

Tänne mahtuu 30 pikavalintaa.

Älä käytä # ja * -merkkejä.

Kirjoita numeroa vastaavalle riville puhelinnumero. Kun nyt painat esim. 1 ja OK, niin puhelin soittaa ko. rivillä olevaan numeroon.

GBC Networks Oy

Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki Puh 09 3478 3600 Fax 09 3478 3669 www.gbc.fi

Toimintanäppäimet

Vapaisiin kohtiin voit lisätä omia numeroitasi seuraavalla tavalla:

<input type="checkbox"/> P6	Aktiivinen	Pikavalinnat	0501234567	P12 <input type="checkbox"/>
	Aktiivinen	Pikavalinnat	0401234567	

Tallenna

Lopuksi paina Tallenna –napista. Näin numero on tallennettu puhelimesi pikavalintanäppäimeen.